

Separční podložka **Okavlies**

- použití jako oddělovací vrstva
- pro obtížně zpracovatelné podklady
- pro více jistoty při práci na starých podkladech

Vlastnosti a použití

Polyesterová tkanina určená pro oddělení vrstev a snížení pnutí mezi parketami a podkladem. Je zvláště vhodná pro řešení problémů spojených s pokládkou parket na starých podkladech s pevně ulpělými zbytky starých lepidel a stěrky, pro aplikaci na dřevotřískových deskách, suchých potěrech, cementových potěrech, anhydritových potěrech, litém asfaltu a pod.

Technické údaje

Barva	bílá
Použití	v interiéru
Rozměry a formát	role délky 25m x 100cm = 25m ²
Tloušťka	ca. 1,5mm
Plošná hmotnost	ca. 250g/m ²
Tepelný odpor	0,03m ² K/W (podle normy DIN 52 612)
Podlahové vytápění	vhodné (nutno počítat s tepelným odporem)
Skladování	skladovat nastojato v suchu

Příprava podkladu

Podklad musí být vyzkoušen a připraven podle VOB díl C, DIN 18 356 „Parketářské práce“ jakož i podle současného stavu úrovně techniky. Podklady musí být předem ošetřeny a připraveny podle technického listu BEB „Posuzování a příprava podkladů“ a podle technického listu TKB. Podklady jako teraco, keramika či přírodní kámen očistěte čističem **Okamul GR**.

Všechny podklady je třeba důkladně očistit a z povrchu vysát prach a podle druhu opatřit přednátěrem **Okatmos®EG 20**, **Bakit PV-Universal**, **Okamul PU-V schnell** nebo **Okapox GF**.

Nerovné a porézní podklady vyrovnejte stěrkovou hmotou řady **Servoplan** vhodnou pro použití pod parkety.

Na podkladech, které se mírně deformují, použijte pro vyrovnání nerovností stěrkovou hmotu vyztuženou vlákny **Servoplan 444**.

Zpracování

Role tkaniny **Okavlies** volně rozbalte, nahrubo přistříhňte podle rozměru a tvaru místnosti a dejte do středu místnosti. Na podklad naneste pomocí zubové stěrky B3 lepidlo **Bakit EK neu** nebo **Bakit PU-P** a ihned po nanesení vložte, natlačte a zaválcujte do připraveného lepidlového lože tkaninu **Okavlies**. Při ukládání tkaniny dbejte na to, aby v ploše tkaniny nebyly faldy a záhyby. Ve druhé polovině místnosti pak postupujte stejným způsobem.

Po vytvrzení lepidla (minimálně 12 hodin) lze zahájit lepení parket pomocí lepidla **Bakit EK** nebo **Bakit PU-P**. Při lepení parket dodržujte příslušné pokyny pro zpracování parket.

Upozornění

Uvedené údaje a zvláště návrhy na zpracování a použití našich výrobků jsou založeny na zkušenostech a je nutno je chápat jako všeobecné pokyny. Z důvodu velké rozmanitosti různých materiálů a z důvodu

nemožnosti ovlivnit konkrétní podmínky při provádění na stavbě ani řádné zpracování materiálu nemůžeme převzít záruku za zdar Vaší práce. Doporučujeme provést zkušební vzorek.

Vydáním tohoto technického listu ztrácí všechna dříve vydaná vydání svoji platnost.

Balení

25bm x 100cm = 25m² role

Číslo výrobku

60213

Stav

22.07.10 lo